

ZV metr - návod k použití

1. Ponořte papírový proužek do kapaliny na cca 5 sec a po té vytáhněte.
2. Držte proužek ve vodorovné poloze po dobu 10 sec (nesetřepávejte zbytky kapalin z proužku)
3. Porovnejte barvu proužku s barevnou škálou na etiketě a stanovte naměřenou hodnotu.
4. Je-li naměřená hodnota ZV vyšší než 7.4, je měřená kapalina v pořádku
5. Je-li naměřená hodnota ZV je mezi 6.4 – 7.4, proveďte revitalizaci kapaliny dle pokynů výrobce
6. je-li naměřená hodnota ZV nižší než 6.4, je nutné kapalinu vyměnit